

UBTS300 Bluetooth検証済み機器

表内の記号について

○:問題なく使用できます。

△:一部の動作が使えない場合があります。内容に付きましては4ページ目の特記事項を御覧下さい。

×:使用できません。

-:携帯機器に電話機能が無いため、使用出来ません。

Softbank

| メーカー | 機種名 | 接続 | HFP | A2DP | AVRCP | 充電 |
|-----------|-----------------------|----|-----|--------|-------|----|
| apple | iPhone 3G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | iPhone 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | iPhone 4S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DELL | 001DL Streak | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Disney | DM007SH Disney mobile | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | DM008SH Disney mobile | ○ | ○ | △4 | ○ | ○ |
| | DM010SH Disney mobile | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HTC | 001HT Desire HD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | X04HT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | X05HT | △1 | ○ | △4 | ○ | ○ |
| | X06HT II Desire | ○ | △7 | ○ | ○ | ○ |
| KYOCERA | 101K HONEY BEE | △2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NEC | 001N | ○ | ○ | △4 | △6 | ○ |
| | 101N MEDIAS CH | △2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 841N | ○ | ○ | △4 | △6 | ○ |
| | 940N | ○ | ○ | △4 | △6 | ○ |
| Panasonic | 001P | △1 | ○ | △10 | ○ | ○ |
| | 003P Sweety | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 101P Lumix Phone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 940P | ○ | ○ | △10 | ○ | ○ |
| | 941P | ○ | ○ | △10 | △6 | ○ |
| | 942P | △1 | ○ | △7/△10 | ○ | ○ |
| SAMSUNG | X01SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 830SC | ○ | ○ | △4 | ○ | ○ |
| | 931SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 940SC | ○ | ○ | △4 | ○ | ○ |
| | 941SC | ○ | ○ | △4 | ○ | ○ |
| SHARP | 001SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 002SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 003SH GARAPAGOS | ○ | ○ | △4/△5 | ○ | ○ |
| | 004SH | ○ | △7 | ○ | ○ | ○ |
| | 004SHPJ | ○ | △7 | ○ | ○ | ○ |
| | 005SH GALAPAGOS | ○ | ○ | △7 | ○ | ○ |
| | 006SH AQUOS PHONE | ○ | ○ | △4 | ○ | ○ |
| | 007SH AQUOS PHONE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 007SH J AQUOS PHONE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 009SH AQUOS PHONE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 101SH AQUOS PHONE | △2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 841SH | ○ | ○ | △4 | ○ | ○ |
| | 841SHs | ○ | ○ | △10 | ○ | ○ |
| | 842SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 942SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 943SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 944SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 945SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TOSHIBA | X01T | ○ | △9 | △3/△4 | ○ | ○ |
| | X02T | △1 | ○ | △8/△4 | ○ | ○ |
| ZTE | 003Z Libero | ○ | △7 | ○ | ○ | ○ |
| | 008Z | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Huawei | 007HW vision | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

docomo

| メーカー | 機種名 | | 接続 | HFP | A2DP | AVRCP | 充電 |
|--------------------------|------------|----------------|----|-----|--------|-------|----|
| CASIO | CA-01C | | ○ | ○ | △4 | ○ | ○ |
| FUJITSU | F-05D | ARROWS X LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | F-01C | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | F-02C | | ○ | ○ | △10 | ○ | ○ |
| | F-03C | | ○ | △7 | ○ | ○ | ○ |
| | F-07C | Windows 7ケータイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | F-09C | | ○ | ○ | △10/△4 | ○ | ○ |
| | F-10C | | ○ | ○ | △4 | ○ | ○ |
| | F-12C | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | F-04B | | ○ | ○ | △10 | ○ | ○ |
| F-06B | | ○ | △9 | △10 | ○ | ○ | |
| F-07B | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LG | L-03C | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | L-04C | Optimus chat | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | L-06C | Optimus PAD | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| | L-07C | Optimus bright | ○ | ○ | △4 | ○ | ○ |
| NEC | N-01D | MEDIAS PP | △2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | N-02C | | △1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | N-03C | | ○ | ○ | △7/△4 | ○ | ○ |
| | N-04C | MEDIAS | ○ | ○ | △7 | ○ | ○ |
| | N-05C | | ○ | ○ | △10 | ○ | ○ |
| | N-06C | MEDIAS WP | ○ | △7 | △4 | ○ | ○ |
| | N-07B | | ○ | ○ | △10 | ○ | ○ |
| | N-08B | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Panasonic | P-02D | LUMIX Phone | △4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | P-03C | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | P-05C | | ○ | ○ | △4 | ○ | ○ |
| | P-07C | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | P-04B | | ○ | ○ | △7 | ○ | ○ |
| Research in Motion | Curve 9300 | BlackBerry | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Bold 9700 | BlackBerry | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Bold 9780 | BlackBerry | ○ | ○ | △4 | ○ | ○ |
| SAMSUNG | SC-04D | GALAXY NEXUS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SC-01C | GALAXY Tab | ○ | ○ | △4 | ○ | ○ |
| | SC-02C | GALAXY S II | ○ | ○ | △4 | ○ | ○ |
| | SC-01B | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SC-02B | GALAXY S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | SH-01C | | ○ | ○ | △10 | ○ | ○ |
| | SH-03C | LYNX 3D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SH-05C | | △2 | ○ | △10 | ○ | ○ |
| | SH-06C | | △2 | ○ | △10 | ○ | ○ |
| | SH-10C | | ○ | ○ | △10 | ○ | ○ |
| | SH-12C | AQUOS PHONE | ○ | ○ | △4 | ○ | ○ |
| | SH-13C | AQUOS PHONE f | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SH-10B | LYNX | ○ | ○ | △7 | ○ | ○ |
| SonyEricsson | SO-01D | XPERIA PLAY | △2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SO-01B | XPERIA | ○ | ○ | △7 | ○ | ○ |
| | SO-01C | XPERIA arc | ○ | ○ | △7 | ○ | ○ |
| | SO-02C | XPERIA acro | ○ | ○ | △4 | ○ | ○ |
| | SO-03C | XPERIA ray | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TOSHIBA | T-01C | REGZA Phone | ○ | ○ | △4 | ○ | ○ |

au

| メーカー | 機種名 | 接続 | HFP | A2DP | AVRCP | 充電 | |
|---------------|---------------------------|----------------|-----|------|-------|----|---|
| apple | iPhone 4S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CASIO | CA005 | ○ | △7 | ○ | ○ | ○ | |
| | CA006 | ○ | ○ | ○ | △6 | ○ | |
| | CA007 | ○ | ○ | △5 | ○ | ○ | |
| | CAY01 | G'z One TYPE-X | ○ | ○ | ○ | △6 | ○ |
| | IS11CA | G'z One | ○ | ○ | △4 | ○ | ○ |
| HITACHI | beskey | ○ | ○ | △7 | ○ | ○ | |
| | Mobile Hi-Vision CAM Wooo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HTC | ISW11HT | EVO WiMAX | ○ | ○ | △7 | ○ | ○ |
| | ISW12HT | EVO 3D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| iida | A01 | INFOBAR | ○ | ○ | △5/△4 | ○ | ○ |
| | G11 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LIGHT POOL | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | X-RAY | | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| KYOCERA | K007 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | K009 | | ○ | △9 | ○ | ○ | ○ |
| | SA002 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LG | IS11LG | optimus X | △2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PANTECH | IS06 | SIRIUS | ○ | ○ | △7 | ○ | ○ |
| | IS11PT | MIRACH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHARP | IS01 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | IS03 | | ○ | △7 | ○ | ○ | ○ |
| | IS05 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | IS11SH | AQUOS PHONE | ○ | ○ | △4/△5 | ○ | ○ |
| | IS12SH | AQUOS PHONE | ○ | ○ | △4/△5 | ○ | ○ |
| | SH007 | | ○ | ○ | ○ | △6 | ○ |
| | SH009 | | △2 | ○ | ○ | △6 | ○ |
| | SH010 | | △2 | △7 | ○ | △6 | ○ |
| | SH011 | | ○ | ○ | ○ | △6 | ○ |
| SonyEricsson | S003 | | ○ | ○ | △7 | ○ | ○ |
| | S004 | | ○ | △7 | ○ | ○ | ○ |
| | S005 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | S006 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | S007 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | IS11S | XPERIA acro | △2 | ○ | △4 | ○ | ○ |
| | URBANO BARONE | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| URBANO MOND S | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TOSHIBA | IS04 | REGZA Phone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | T004 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | T005 | | ○ | ○ | △7 | ○ | ○ |
| | T006 | | ○ | ○ | △7 | ○ | ○ |
| | T007 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | T008 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | IS11T | REGZA Phone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | IS12T | Windows Phone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Motorola | ISW11M | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | TBi11M | XOOM Wi-Fi | ○ | - | ○ | ○ | × |
| SAMSUNG | SMT-i9100 | ○ | - | ○ | ○ | × | |

Emobile

| メーカー | 機種名 | 接続 | HFP | A2DP | AVRCP | 充電 |
|--------|-------|---------------|-----|------|-------|----|
| HTC | S31HT | HTC Aria | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HUAWEI | S31HW | Pocket WiFi S | ○ | ○ | ○ | ○ |

他携帯機器

| メーカー | 製品名 | 接続 | HFP | A2DP | AVRCP | 充電 |
|-------|------------|----|-----|------|-------|----|
| Apple | iPad | ○ | - | ○ | ○ | × |
| | iPad2 | ○ | - | ○ | ○ | × |
| | iPod touch | ○ | - | ○ | ○ | ○ |

特記事項

| | 種別 | 発生する現象 | 対処方法 |
|-----|----------|---|-------------------------------|
| △1 | 接続 | 自動再接続の後、携帯機器の音楽プレーヤーが自動再生となりますが、本機からは音が聞こえません | 本機の再生キーを2回押す(一次停止/再生)事で音が出ます |
| △2 | 接続 | 自動再接続がされない場合があります | 携帯機器側で本機にBluetooth接続してください |
| △3 | A2DP | X01Tがメニュー画面の状態では本機の再生キーから音楽再生すると2~3秒で音楽が停止してしまいます | X01Tから音楽再生ソフト起動後に本機から再生してください |
| △4 | A2DP | 通話終了後に音楽が自動再生しない場合があります(音楽が進む場合と音楽も止まる場合があります) | 本機の再生キーを2回押す(一次停止/再生)事で音が出ます |
| △5 | A2DP | 音楽停止中の着信応答後、音楽の再生が再開される場合があります | 音楽を再度停止してください |
| △6 | AVRCP | 音楽等の再生/停止/曲送り/局戻しができない場合があります | 電源を入れなおして、再接続してください |
| △7 | HFP/A2DP | 音量調節が、わずかしかできなくなる場合があります | 電源を入れなおして、再接続してください |
| △8 | HFP | 着信からの通話中に音楽も聞こえてしまいます | 音楽を停止してから通話してください |
| △9 | HFP | 音楽の再生中は電話をかけることができません | 携帯電話の仕様です |
| △10 | A2DP | 本機の再生キーで音楽再生が始められません | 携帯電話から音楽再生ソフトを起動してください |